



SONIC FACIAL BRUSH | 5 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Ultra Hygienic
Deep Cleansing



Eye-Nose Area
Targeted Design



Youthful Glow
Massage Technology

Tak
čerstvé,
Tak čisté




**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



CO JE DOBRÉ VĚDĚT

TIP 01

Impuls každých 15 sekund signalizuje, že je čas přejít na další oblast.

TIP 02

Citlivou oblast kolem očí čistí velmi jemně.

TIP 03

Po každém použití vyčistěte přístroj čisticím prostředkem GESKE.



Čištění

Hygienické a hluboké



Měkké tipy

Jemná péče




Zapnout/vypnout

Stiskněte na 1-2 sekundy



Sonické pulzace

14 intenzit



Cílený design

Dosah do všech oblastí



Masáž

Mladistvé rozjasnění

ZVLÁDNI PRVNÍ KROKY

SmartAppGuided™ sonický kartáček na obličej | 5 v 1 nabízí několik výhod najednou: Hlubkové čištění, zpevnění pleti a relaxační masáže proti stárnutí.



KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE

PŘÍPRAVA

Nastříkej si na obličej vodu a nanes na něj nebo na kartáček čisticí přípravek GESKE. Čisticí přípravky GESKE jemně odstraňují veškeré nečistoty z hloubky pórů.

ZAPNUTÍ

Zapni technologii SmartSonic Pulsation stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Pomocí tlačítek plus a minus vyber požadovanou intenzitu.

ČIŠTĚNÍ

Kartáčkem jemnými krouživými pohyby přejížděj po tvářích, nose, pod očima, čele a bradě, každou oblast čisti 15 sekund. Věnuj pozornost nečistotám a potu kolem vlasové linie a tuto oblast důkladně vyčisti.

DOKONČENÍ

Pro odstranění zbytků čisticího prostředku si opláchni obličej a kartáček vodou a osuš si obličej. Po každém použití vyčisti svůj přístroj čisticím prostředkem na zařízení GESKE.



KOMPLETNÍ MASÁŽ OBLIČEJE

PŘÍPRAVA

Nastříkej si na obličej vodu a nanes na obličej nebo na štětec sérum GESKE. Séra GESKE jsou navržena tak, aby hydratovala a vyživovala tvoji pokožku.

ZAPNUTÍ

Zapni masážní technologii Youthful Glow Massage přidržení tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Vyber požadovanou intenzitu pomocí tlačítek plus a minus.

MASÁŽ

Posuň masážní hřebeny přístroje po oblasti kolem očí, spánků, čela, brady a čelisti, přičemž každý pohyb několikrát zopakuj na obou stranách obličeje.

DOKONČENÍ

Přístroj vypni stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund. Po každém použití vyčisti svůj přístroj čisticím prostředkem na zařízení GESKE.

**Vytvoř si svou osobní
rutinu péče o pleť**

a stáhni si naši aplikaci GESKE



Pokročilý
Aplikace



Video
Řízený



Poháněno AI
Skenování pleti



Expert
Tipy



Osobní
Průvodce



V aplikaci App
Odměny



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní informace. Uchovejte oba návody k použití.

Váš produkt na první pohled

Váš produkt je multifunkční kartáč na obličej. Bezpečně ho můžete používat až 3krát denně, nepoužívejte ho prosím častěji. Pro maximální bezpečnost a ideální výsledky dodržujte vždy svůj individuální postup péče o pleť vytvořený aplikací GESKE.

Poznámky k použití

Před prvním použitím přístroje je třeba si tyto bezpečnostní informace a návod k obsluze výrobku přečíst v plném rozsahu. Nezapomeň si uložit kopii obou dokumentů, protože obsahují důležité informace o bezpečném používání a o technických a právních požadavcích na informace. Přístroj je výrobek pro péči o pokožku dospělých, nikoli zdravotnický prostředek nebo výrobek s lékařskými či jinými léčivými vlastnostmi. Při používání přístroje je třeba vždy dodržovat personalizovaná doporučení aplikace GESKE Beauty App.

Specifikace

Materiály: ABS, silikon | **Skladovat při teplotě:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3,7V | **Kapacita baterie:** 380 mAh | **Maximální nabíjecí proud:** 350 mA | **Nabíjecí napětí:** 5V | **Doba nabíjení:** cca. 2,5 hodiny | **Provozní doba** se liší v závislosti na aktivovaných technologiích a intenzitách. | **Rozhraní:** USB | **programy:** Vibrace: 14 stupňů intenzity

Výrobek není vhodný pro použití za následujících podmínek:

Nepoužívejte jestliže jsi přecitlivělá na teplo (např. kopřivka). Pokud se během používání objeví pocit (příliš) intenzivního tepla, je třeba používání okamžitě přerušit.

Další informace o použití:

Nepoužívejte přípravek na podrážděnou nebo poraněnou pokožku nebo otevřené rány (po jakémkoliv poranění), v případě bakteriálních nebo virových infekcí kůže (v oblasti použití nebo jinde). Tento produkt není určen k léčbě kožních onemocnění nebo nemocí. Pokud máš zdravotní potíže nebo kožní onemocnění, porad se před použitím tohoto přípravku se svým dermatologem. Výrobek nepoužívejte, pokud 1) je netypicky teplý, 2) mechanicky poškozený nebo zdeformovaný, 3) změnil barvu. Pokud se během používání objeví bolest a/nebo nepohodlí, přerušete používání a vyhledejte lékařskou pomoc. Oční okolí je velmi citlivé: V této oblasti buď obzvláště opatrná a vyhní se jakémukoli kontaktu přípravku s očními víčky nebo samotným okem. Výrobek používejte pouze podle doporučení ve svém individuálním postupu. Z hygienických důvodů doporučujeme nesdílet přístroj s jinými osobami. Přípravek je určen pro kosmetické použití na obličej. Společnost GESKE nenese žádnou odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z použití na jiných částech těla nebo jiného nesprávného použití, připojení k nevhodným zdrojům napětí, znečištěné vodivé kapalné nebo kuličkové. Před nabíjením se vždy ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Výrobek se nesmí používat, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

Výstraha

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Risk of injury due to fire/ignition!

Do not extinguish the product with water. Do not throw the product into fire.

Risk of injury due to defective batteries!

Improper handling of batteries can cause an uncontrolled exothermic reaction. In such a case, dispose of the entire product immediately and properly.

Risk of injury to children!

Keep the product out of the reach of children.

Risk of injury from electric shock!

Liquid can damage the charging circuit and endanger your health. Disconnect the product from the charging cable/circuit while cleaning.

Risk of damage from magnetic fields!

Magnetic fields can affect the mechanical and electronic components such as pacemakers, for example. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your treating physician for more information. Do not place cards with magnetic strips (e.g. credit cards) near the product, as the product's magnets may damage these.

Nebezpečí poškození v důsledku měnících se okolních teplot!

Změna okolní teploty (např. po přepravě) může vést ke kondenzaci vodních par. V takovém případě nepoužívejte výrobek, dokud se nepřizpůsobí nové okolní teplotě. Nikdy nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo vařící vodě.

Bezpečné použití až do okolní teploty 50 °C/122 °F.

Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení!

Po každém nabíjení odpojte nabíjecí kabel z okruhu.
Bezpečné nabíjení až do okolní teploty 45 °C/113 °F.



Informace o likvidaci zařízení a OEEZ. Tento elektrický spotřebič byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a národními předpisy nesmí být elektrické spotřebiče a elektronické součásti obsažené v této dodávce likvidovány společně s domovním odpadem. Na konci životnosti výrobku je nutné je zlikvidovat v komunálním sběrném místě, aby byla zajištěna ekologická likvidace.

Poznámky k bateriím / dobíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a dobíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni vás, spotřebitele, informovat o následujícím: Ze zákona jste povinni vracet baterie a dobíjecí baterie. Po použití nám je můžete vrátit, odevzdat na komunální sběrné místo nebo je zdarma doručit místnímu prodejci. Baterie a dobíjecí baterie jsou označeny následovně:



Tyto symboly znamenají, že vy jako spotřebitel nemůžete baterie a dobíjecí baterie likvidovat prostřednictvím domovního odpadu. Baterie a dobíjecí baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny jedním z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru a chemického symbolu těžkého kovu, který představuje hlavní znečišťující látku. Podrobně výše uvedené symboly znamenají:

Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť

Poznámky k lithiovým bateriím/nabíjecím bateriím

Lithiové baterie a lithiové dobíjecí baterie poznáte podle chemické značky „Li“. Kromě výše uvedených informací bychom také rádi upozornili na následující: Při likvidaci lithiových baterií nebo dobíjecích baterií, ať už nám je vrátíte, odnesete na komunální sběrné místo nebo je odevzdáte místnímu prodejci nebo veřejným společenstvem pro likvidaci odpadu, zajistěte, že jsou zcela vybité. Žádáme vás také o přelepení kontaktních ploch na baterii označené „+“ a „-“ lepicí páskou, abyste předešli riziku požáru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlín tímto prohlašuje, že všechna elektronická zařízení splňují příslušné podmínky příslušných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení odpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci jsou odpovědní za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním GESKE Beauty Tech GmbH, zástupce nebo zástupce, v souladu s právními předpisy. S výjimkou újmy na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností) ručí GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci pouze za škody, které lze přičíst úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Kromě toho je odpovědnost vůči spotřebitelům z důvodu převzaté záruky, s výjimkou případů úmyslného nebo hrubě nedbalého chování, nebo pokud dojde k újmě na životě, zdraví nebo zdraví a porušení podstatných smluvních povinností (hlavních povinností), omezena na typické, předvídatelné škody při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Pokud jde o společnost, s výjimkou případů újmy na životě, zdraví a zdraví nebo úmyslného či hrubě nedbalého jednání společnosti GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci je odpovědnost omezena na typickou, předvídatelnou škodu při uzavření smlouvy a také na úroveň průměrných škod typických pro tuto smlouvu. To platí i pro nepřímé škody, zejména ušlý zisk. Za škody způsobené: Nedodržení tohoto návodu k obsluze/ Nesprávné použití/ Neoprávněné změny/ Technické úpravy/použití neschválených náhradních dílů/použití neschváleného příslušenství Nároky z odpovědnosti podle německých právních předpisů o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.